




# Cómo quitar los interruptores de mercurio de las luces del capó y la cajuela



Luz del capó



Luz de la cajuela

## Ford



1 Quite el foco.



2 Quite el dip mariposa de la unidad de luz.




3 Deslice la abrazadera de plástico fuera de la unidad de luz.



4 Desarme la unidad de luz haciendo palanca.



5 Quite el interruptor de mercurio.



1 Quite el foco.



2 Quite el dip mariposa de la unidad de luz.



3 Desarme la unidad de luz haciendo palanca.



4 Quite el interruptor de mercurio.



1 Quite el foco.



2 Corte el cable en la base de la unidad de luz.



3 Empuje el interruptor de mercurio para sacarlo de la unidad de luz. El interruptor de mercurio saldrá por el zócalo.

